



BG: Růkovodstvo za bůrz start	3
CZ: Průvodce rychlým startem	3
DA: Quick-Start-Guide	3
DE: Schnellstartanleitung.....	3
EN: Quick-Start-Guide.....	4
ES: Guía de inicio rápido	4
ET: kiirjuhend	4
FI: Pika-aloitusopas.....	4
FR : Guide de démarrage rapide	5
EL: Quick-Start-Guide	5
GA: Treoir Mhear-Thús	5
HR: Vodič za brzi početak	5
HU: Gyors üzembe helyezési útmutató.....	6
IS: Flýtileiðarvísir	6
IT: Guida rapida	6
LT: Greitos pradžios vadovas	6
LV: Īsā darba sākšanas rokasgrāmata	7
MT: Quick-Start-Guide	7
NL: snelstartgids	7
NO: Hurtigstartveiledning.....	7
PL: Skrócona instrukcja obsługi	8
PT: Guia de início rápido	8
RO: Ghid de pornire rapidă.....	8
SK: Sprievodca rýchlym spustením	8
SL: Vodnik za hiter začetek	9
SV: Snabbstartguide	9



1	
2	
3	FTDI https://ftdichip.com/Drivers VCP Drivers Virtual COM port (VCP) drivers cause the USB device to appear as an additional COM port available to the PC. Application software can access the USB device ... Windows ✓ Linux ✓ MacOs ✓
4	setup_ServiceTool-DUO_V11.exe
5	
6	setup_RotorControl-DUO_V11.exe
7	
8	EN_Manual ERC-DUO_V11.pdf

**BG: Růkovodstvo za bŕz start**

- Svŕrzhete ERC-DUO kŕm kontrolnata kutiya na rotora (Mini-DIN6 ili DIN8)
- Svŕrzhete ERC-DUO s USB kabel kŕm kompyutŕa
- Ako e neobkhodimo, instaliraŕte USB-draiver ŕt FTDI™ (potŕrsete „FTDI VCP“)
- Instaliraŕte SERVICETOOL-DUO ŕt paketa s dannŕi (ako izpolzvate Windows)
- Kalibriraŕte i konfiguriraŕte ERC-DUO s SERVICETOOL-DUO na Windows ili s API na MacOS ili Linux (Prilozhenie 5 ŕt rŕkovodstvoto)
- Instaliraŕte ROTORCONTROL-DUO ŕt paketa s dannŕi (ako izpolzvate Windows)
- Proverete funktsiyata na ERC-DUO s ROTORCONTROL-DUO na Windows ili s koyato i da e programa za upravlennie na rotor na MacOS ili Linux.
- Za poveche podrobnosti prochetete pŕlnoto rŕkovodstvo na angliŕski.

CZ: Prŕvodce rychlŕm startem

- Pŕipojte ERC-DUO k ovlŕdacŕ skŕŕni rotoru (Mini-DIN6 nebo DIN8)
- Pŕipojte ERC-DUO pomocŕ USB kabelu k poŕŕtaŕi
- V pŕŕpadŕ potŕeby nainstalujte USB ovladaŕ ŕd FTDI™ (hledejte „FTDI VCP“)
- Nainstalujte SERVICETOOL-DUO z datovŕho balŕŕku (pokud pouŕzŕvŕte Windows)
- Kalibrujte a nakonfigurujte ERC-DUO pomocŕ SERVICETOOL-DUO v systŕmu Windows nebo pomocŕ API v systŕmu MacOS nebo Linux (Pŕŕloha 5 pŕŕruŕky)
- Nainstalujte ROTORCONTROL-DUO z datovŕho balŕŕku (pokud pouŕzŕvŕte Windows)
- Zkontrolujte funkci ERC-DUO pomocŕ ROTORCONTROL-DUO na Windows nebo pomocŕ libovolnŕho programu pro ovlŕdŕnŕ rotoru na MacOS nebo Linux.
- Pro vŕce podrobnostŕ si pŕeŕtŕte kompletnŕ manuŕl v angliŕtinŕ.

DA: Quick-Start-Guide

- Tilslut ERC-DUO til rotorkontrolboksen (Mini-DIN6 eller DIN8)
- Tilslut ERC-DUO med USB-kablet til computeren
- Installer om nŕdvendigt en USB-driver fra FTDI™ (sŕg efter 'FTDI VCP')
- Installer SERVICETOOL-DUO fra datapakken (hvis du bruger Windows)
- Kalibrer og konfigurer ERC-DUO med SERVICETOOL-DUO pŕ Windows eller med API pŕ MacOS eller Linux (bilag 5 i manualen)
- Installer ROTORCONTROL-DUO fra datapakken (hvis du bruger Windows)
- Tjek funktionen af ERC-DUO med ROTORCONTROL-DUO pŕ Windows eller med et hvilket som helst rotorstyringsprogram pŕ MacOS eller Linux.
- For flere detaljer lŕes den komplette manual pŕ engelsk.

DE: Schnellstartanleitung

- Schlieŕen Sie den ERC-DUO an das Rotor-Steuergerŕt an (Mini-DIN6 oder DIN8).
- Verbinden Sie das ERC-DUO mit dem USB-Kabel mit dem Computer
- Installieren Sie bei Bedarf einen USB-Treiber von FTDI™ (suchen Sie nach „FTDI VCP“).
- Installieren Sie das SERVICETOOL-DUO aus dem Datenpaket (wenn Sie Windows verwenden)
- Kalibrieren und konfigurieren Sie den ERC-DUO mit dem SERVICETOOL-DUO unter Windows oder mit der API unter MacOS oder Linux (Anhang 5 des Handbuchs)
- Installieren Sie ROTORCONTROL-DUO aus dem Datenpaket (wenn Sie Windows verwenden)
- Őberprŕfen Sie die Funktion von ERC-DUO mit ROTORCONTROL-DUO unter Windows oder mit einem beliebigen Rotorsteuerungsprogramm unter MacOS oder Linux.
- Weitere Informationen finden Sie im vollstŕndigen Handbuch auf Englisch.

**EN: Quick-Start-Guide**

- Connect the ERC-DUO to the rotor control-box (Mini-DIN6 or DIN8)
- Connect the ERC-DUO with the USB-cable to the computer
- If needed, install an USB-driver from FTDI™ (search for 'FTDI VCP')
- Install the SERVICETOOL-DUO from the data-package (if you use Windows)
- Calibrate and configure the ERC-DUO with the SERVICETOOL-DUO on Windows or with the API on MacOS or Linux (Appendix 5 of the manual)
- Install ROTORCONTROL-DUO from the data-package (if you use Windows)
- Check function of ERC-DUO with ROTORCONTROL-DUO on Windows or with any rotor controlling-program on MacOS or Linux.
- For more details read the complete manual in English.

ES: Guía de inicio rápido

- Conecte el ERC-DUO a la caja de control del rotor (Mini-DIN6 o DIN8)
- Conecte el ERC-DUO con el cable USB a la computadora.
- Si es necesario, instale un controlador USB de FTDI™ (busque 'FTDI VCP')
- Instale la SERVICETOOL-DUO desde el paquete de datos (si usa Windows)
- Calibre y configure el ERC-DUO con SERVICETOOL-DUO en Windows o con la API en MacOS o Linux (Apéndice 5)
- Instale ROTORCONTROL-DUO desde el paquete de datos (si usa Windows)
- Verifique el funcionamiento de ERC-DUO con ROTORCONTROL-DUO en Windows o con cualquier programa de control de rotor en MacOS o Linux.
- Para más detalles lea el manual completo en inglés.

ET: kiirjuhend

- Ühendage ERC-DUO rootori juhtkarbiga (Mini-DIN6 või DIN8)
- Ühendage ERC-DUO USB-kaabli abil arvutiga
- Vajadusel installige FTDI™-st USB-draiver (otsige "FTDI VCP")
- Installige andmepaketist SERVICETOOL-DUO (kui kasutate Windowsi)
- Kalibreerige ja konfigureerige ERC-DUO SERVICETOOL-DUO-iga Windowsis või API-ga MacOS-is või Linuxis (juhendi 5. lisa)
- Installige ROTORCONTROL-DUO andmepaketist (kui kasutate Windowsi)
- Kontrollige ERC-DUO funktsiooni Windowsi ROTORCONTROL-DUO või MacOS-is või Linuxis mis tahes rootori juhtimisprogrammiga.
- Lisateabe saamiseks lugege täielikku juhendit inglise keeles.

FI: Pika-aloitusopas

- Liitä ERC-DUO roottorin ohjausrasiaan (Mini-DIN6 tai DIN8)
- Liitä ERC-DUO USB-kaapelilla tietokoneeseen
- Asenna tarvittaessa USB-ajuri FTDI™:stä (hae "FTDI VCP")
- Asenna SERVICETOOL-DUO tietopaketista (jos käytät Windowsia)
- Kalibroi ja konfiguroi ERC-DUO SERVICETOOL-DUO illa Windowsissa tai API:lla MacOS:ssa tai Linuxissa (käsikirjan liite 5)
- Asenna ROTORCONTROL-DUO tietopaketista (jos käytät Windowsia)
- Tarkista ERC-DUO:n ROTORCONTROL-DUO Windowsissa tai millä tahansa roottorin ohjausohjelmalla MacOS:ssa tai Linuxissa.
- Lisätietoja on englanninkielisessä käyttöoppaassa.

**FR : Guide de démarrage rapide**

- Connectez l'ERC-DUO au boîtier de commande du rotor (Mini-DIN6 ou DIN8)
- Connectez l'ERC-DUO avec le câble USB à l'ordinateur
- Si nécessaire, installez un pilote USB depuis FTDI™ (recherchez « FTDI VCP »)
- Installez le SERVICETOOL-DUO à partir du package de données (si vous utilisez Windows)
- Calibrer et configurer l'ERC-DUO avec le SERVICETOOL-DUO sous Windows ou avec l'API sous MacOS ou Linux (Annexe 5 du manuel)
- Installez ROTORCONTROL-DUO à partir du package de données (si vous utilisez Windows)
- Vérifiez le fonctionnement de l'ERC-DUO avec ROTORCONTROL-DUO sous Windows ou avec n'importe quel programme de contrôle du rotor sous MacOS ou Linux.
- Pour plus de détails, lisez le manuel complet en anglaise.

EL: Quick-Start-Guide

- Syndéste to ERC-DUO sto kivótio elénchou tou rótora (Mini-DIN6 í DIN8)
- Syndéste to ERC-DUO me to kalódio USB ston ypologistí
- Eán chreíázetai, enkatastísti éna prógramma odígisis USB apó to FTDI™ (anazítisti «FTDI VCP»)
- Enkatastísti to SERVICETOOL-DUO apó to pakéto dedoménon (eán chrisimopoieíte Windows)
- Vathmonómisi kai diamórfosi tou ERC-DUO me to SERVICETOOL-DUO sta Windows í me to API se MacOS í Linux (Parártima 5 tou encheiridióu)
- Enkatastísti to ROTORCONTROL-DUO apó to pakéto dedoménon (eán chrisimopoieíte Windows)
- Elénxte ti leitourgía tou ERC-DUO me to ROTORCONTROL-DUO se Windows í me opoiodípote prógramma elénchou rótora se MacOS í Linux.
- Gia perissóteres leptoméreies, diaváste to plíres encheirídio sta anglíká.

GA: Treoir Mhear-Thús

- Ceangail an ERC-DUO leis an mbosca rialaithe rotor (Mini-DIN6 nó DIN8)
- Ceangail an ERC-DUO leis an USB-cábla leis an ríomhaire
- Más gá, suiteáil tiománaí USB ó FTDI™ (cuardaigh 'FTDI VCP')
- Suiteáil an SERVICETOOL-DUO ón bpacáiste sonraí (má úsáideann tú Windows)
- Calabraigh agus cumraigh an ERC-DUO leis an SERVICETOOL-DUO ar Windows nó leis an API ar MacOS nó Linux (Aguisín 5 den lámhleabhar)
- Suiteáil ROTORCONTROL-DUO ón bpacáiste sonraí (má úsáideann tú Windows)
- Seiceáil feidhm ERC-DUO le ROTORCONTROL-DUO ar Windows nó le haon chlár rialaithe rótar ar MacOS nó Linux.
- Le haghaidh tuilleadh sonraí léigh an lámhleabhar iomlán i mBéarla.

HR: Vodič za brzi početak

- Spojite ERC-DUO na upravljačku kutiju rotora (Mini-DIN6 ili DIN8)
- Spojite ERC-DUO s USB kabelom na računalo
- Ako je potrebno, instalirajte USB-driver iz FTDI™ (tražite 'FTDI VCP')
- Instalirajte SERVICETOOL-DUO iz podatkovnog paketa (ako koristite Windows)
- Kalibrirajte i konfigurirajte ERC-DUO pomoću SERVICETOOL-DUO-a u sustavu Windows ili pomoću API-ja u sustavu MacOS ili Linux (Dodatak 5 priručnika)
- Instalirajte ROTORCONTROL-DUO iz podatkovnog paketa (ako koristite Windows)
- Provjerite funkciju ERC-DUO s ROTORCONTROL-DUO na Windows ili s bilo kojim programom za upravljanje rotorom na MacOS ili Linux.
- Za više detalja pročitajte kompletan priručnik na engleskom jeziku.

**HU: Gyors üzembe helyezési útmutató**

- Csatlakoztassa az ERC-DUO-t a rotor vezérlődobozhoz (Mini-DIN6 vagy DIN8)
- Csatlakoztassa az ERC-DUO-t az USB-kábellel a számítógéphez
- Ha szükséges, telepítsen egy USB-illesztőprogramot az FTDI™-ről (keresse az „FTDI VCP” kifejezést)
- Telepítse a SERVICETOOL-DUO-t az adatcsomagból (ha Windowst használ)
- Kalibrálja és konfigurálja az ERC-DUO-t a SERVICETOOL-DUO segítségével Windows rendszeren vagy az API-val MacOS vagy Linux rendszeren (a kézikönyv 5. függeléke)
- Telepítse a ROTORCONTROL-DUO-et az adatcsomagból (ha Windowst használ)
- Ellenőrizze az ERC-DUO működését a ROTORCONTROL-DUO segítségével Windows rendszeren vagy bármely rotorvezérlő programmal MacOS vagy Linux rendszeren.
- További részletekért olvassa el a teljes kézikönyvet angolul.

IS: Flýtleiðarvísir

- Tengdu ERC-DUO við snúningsstýriboxið (Mini-DIN6 eða DIN8)
- Tengdu ERC-DUO með USB-snúrunni við tölvuna
- Ef þörf krefur, settu upp USB-rekla frá FTDI™ (leitaðu að 'FTDI VCP')
- Settu upp SERVICETOOL-DUO úr gagnapakkanum (ef þú notar Windows)
- Kvörðuðu og stilltu ERC-DUO með SERVICETOOL-DUO á Windows eða með API á MacOS eða Linux (viðauki 5 í handbókinni)
- Settu upp ROTORCONTROL-DUO úr gagnapakkanum (ef þú notar Windows)
- Athugaðu virkni ERC-DUO með ROTORCONTROL-DUO á Windows eða með hvaða stýrikerfi sem er á MacOS eða Linux.
- Fyrir frekari upplýsingar skaltu lesa heildarhandbókina á ensku.

IT: Guida rapida

- Collegare l'ERC-DUO alla scatola di controllo del rotore (Mini-DIN6 o DIN8)
- Collegare l'ERC-DUO al computer con il cavo USB
- Se necessario, installa un driver USB da FTDI™ (cerca "FTDI VCP")
- Installa il SERVICETOOL-DUO dal pacchetto dati (se usi Windows)
- Calibrare e configurare l'ERC-DUO con il SERVICETOOL-DUO su Windows o con l'API su MacOS o Linux (Appendice 5 del manuale)
- Installa ROTORCONTROL-DUO dal pacchetto dati (se usi Windows)
- Controllare il funzionamento dell'ERC-DUO con ROTORCONTROL-DUO su Windows o con qualsiasi programma di controllo del rotore su MacOS o Linux.
- Per maggiori dettagli leggere il manuale completo in inglese.

LT: Greitos pradžios vadovas

- Prijunkite ERC-DUO prie rotoriaus valdymo bloko (Mini-DIN6 arba DIN8)
- USB kabeliu prijunkite ERC-DUO prie kompiuterio
- Jei reikia, įdiekite USB tvarkyklę iš FTDI™ (ieškokite „FTDI VCP“)
- Įdiekite SERVICETOOL-DUO iš duomenų paketo (jei naudojate „Windows“)
- Kalibruokite ir sukonfigūruokite ERC-DUO naudodami SERVICETOOL-DUO sistemoje „Windows“ arba API „MacOS“ arba „Linux“ sistemoje (vadovo 5 priedas)
- Įdiekite ROTORCONTROL-DUO iš duomenų paketo (jei naudojate „Windows“)
- Patikrinkite ERC-DUO funkciją su ROTORCONTROL-DUO sistemoje Windows arba su bet kuria rotoriaus valdymo programa MacOS arba Linux sistemoje.
- Norėdami gauti daugiau informacijos, perskaitykite visą vadovą anglų kalba.

**LV: Īsā darba sākšanas rokasgrāmata**

- Pievienojiet ERC-DUO rotora vadības blokam (Mini-DIN6 vai DIN8)
- Savienojiet ERC-DUO ar USB kabeli ar datoru
- Ja nepieciešams, instalējiet USB draiveri no FTDI™ (meklējiet "FTDI VCP")
- Instalējiet SERVICETOOL-DUO no datu pakotnes (ja izmantojat Windows)
- Kalibrējiet un konfigurējiet ERC-DUO, izmantojot SERVICETOOL-DUO operētājsistēmā Windows vai API operētājsistēmā MacOS vai Linux (rokasgrāmatas 5. pielikums)
- Instalējiet ROTORCONTROL-DUO no datu pakotnes (ja izmantojat Windows)
- Pārbaudiet ERC-DUO darbību ar ROTORCONTROL-DUO operētājsistēmā Windows vai ar jebkuru rotora vadības programmu operētājsistēmā MacOS vai Linux.
- Lai iegūtu sīkāku informāciju, izlasiet pilnu rokasgrāmatu angļu valodā.

MT: Quick-Start-Guide

- Qabbad I-ERC-DUO mal-kaxxa tal-kontroll tar-rotor (Mini-DIN6 jew DIN8)
- Qabbad I-ERC-DUO bil-kejbil USB mal-kompjuter
- Jekk meħtieġ, installa USB-driver minn FTDI™ (fittxu 'FTDI VCP')
- Installa s-SERVICETOOL-DUO mill-pakkett tad-dejta (jekk tuża Windows)
- Ikkalibra u kkonfigura I-ERC-DUO bis-SERVICETOOL-DUO fuq il-Windows jew bl-API fuq MacOS jew Linux (Appendiċi 5 tal-manwal)
- Installa ROTORCONTROL-DUO mill-pakkett tad-dejta (jekk tuża Windows)
- Iċċekkja l-funzjoni ta 'ERC-DUO b'ROTORCONTROL-DUO fuq il-Windows jew bi kwalunkwe programm ta' kontroll tar-rotor fuq MacOS jew Linux.
- Għal aktar dettalji aqra l-manwal sħiħ bl-Ingliż.

NL: snelstartgids

- Sluit de ERC-DUO aan op de rotorbedieningskast (Mini-DIN6 of DIN8)
- Sluit de ERC-DUO met de USB-kabel aan op de computer
- Installeer indien nodig een USB-driver van FTDI™ (zoek naar 'FTDI VCP')
- Installeer de SERVICETOOL-DUO uit het datapakket (als u Windows gebruikt)
- Kalibreer en configureer de ERC-DUO met de SERVICETOOL-DUO op Windows of met de API op MacOS of Linux (Bijlage 5 van de handleiding)
- Installeer ROTORCONTROL-DUO vanuit het datapakket (als u Windows gebruikt)
- Controleer de werking van ERC-DUO met ROTORCONTROL-DUO op Windows of met een ander rotorbesturingsprogramma op MacOS of Linux.
- Lees voor meer details de volledige handleiding in het Engels.

NO: Hurtigstartveiledning

- Koble ERC-DUO til rotorkontrollboksen (Mini-DIN6 eller DIN8)
- Koble ERC-DUO med USB-kablen til datamaskinen
- Om nødvendig, installer en USB-driver fra FTDI™ (søk etter 'FTDI VCP')
- Installer SERVICETOOL-DUO fra datapakken (hvis du bruker Windows)
- Kalibrer og konfigurer ERC-DUO med SERVICETOOL-DUO på Windows eller med API på MacOS eller Linux (vedlegg 5 i håndboken)
- Installer ROTORCONTROL-DUO fra datapakken (hvis du bruker Windows)
- Sjekk funksjonen til ERC-DUO med ROTORCONTROL-DUO på Windows eller med et hvilket som helst rotorkontrollprogram på MacOS eller Linux.
- For mer informasjon les den komplette håndboken på engelsk.

**PL: Skrócona instrukcja obsługi**

- Podłącz ERC-DUO do skrzynki sterującej rotora (Mini-DIN6 lub DIN8)
- Podłącz ERC-DUO kablem USB do komputera
- W razie potrzeby zainstaluj sterownik USB z FTDI™ (wyszukaj „FTDI VCP”)
- Zainstaluj SERVICETOOL-DUO z pakietu danych (jeśli używasz systemu Windows)
- Kalibracja i konfiguracja ERC-DUO za pomocą SERVICETOOL-DUO w systemie Windows lub za pomocą interfejsu API w systemie MacOS lub Linux (załącznik 5 instrukcji)
- Zainstaluj ROTORCONTROL-DUO z pakietu danych (jeśli używasz systemu Windows)
- Sprawdź działanie ERC-DUO za pomocą ROTORCONTROL-DUO w systemie Windows lub za pomocą dowolnego programu sterującego rotorem w systemie MacOS lub Linux.
- Aby uzyskać więcej informacji, przeczytaj pełną instrukcję w języku angielskim.

PT: Guia de início rápido

- Conecte o ERC-DUO à caixa de controle do rotor (Mini-DIN6 ou DIN8)
- Conecte o ERC-DUO com o cabo USB ao computador
- Se necessário, instale um driver USB da FTDI™ (procure por ‘FTDI VCP’)
- Instale o SERVICETOOL-DUO do pacote de dados (se você usa Windows)
- Calibre e configure o ERC-DUO com a SERVICETOOL-DUO no Windows ou com a API no MacOS ou Linux (Apêndice 5 do manual)
- Instale o ROTORCONTROL-DUO do pacote de dados (se você usa Windows)
- Verifique a função do ERC-DUO com ROTORCONTROL-DUO no Windows ou com qualquer programa de controle de rotor em MacOS ou Linux.
- Para mais detalhes leia o manual completo em inglês.

RO: Ghid de pornire rapidă

- Conectați ERC-DUO la cutia de control al rotorului (Mini-DIN6 sau DIN8)
- Conectați ERC-DUO cu cablul USB la computer
- Dacă este necesar, instalați un driver USB de la FTDI™ (căutați „FTDI VCP”)
- Instalați SERVICETOOL-DUO din pachetul de date (dacă utilizați Windows)
- Calibrați și configurați ERC-DUO cu SERVICETOOL-DUO pe Windows sau cu API pe MacOS sau Linux (Anexa 5 la manual)
- Instalați ROTORCONTROL-DUO din pachetul de date (dacă utilizați Windows)
- Verificați funcția ERC-DUO cu ROTORCONTROL-DUO pe Windows sau cu orice program de control rotor pe MacOS sau Linux.
- Pentru mai multe detalii citiți manualul complet în engleză.

SK: Sprievodca rýchlym spustením

- Pripojte ERC-DUO k riadiacej skrini rotora (Mini-DIN6 alebo DIN8)
- Pripojte ERC-DUO pomocou USB kábla k počítaču
- V prípade potreby nainštalujte USB ovládač od FTDI™ (vyhľadajte „FTDI VCP”)
- Nainštalujte si SERVICETOOL-DUO z dátového balíka (ak používate Windows)
- Kalibrujte a nakonfigurujte ERC-DUO pomocou SERVICETOOL-DUO v systéme Windows alebo pomocou API v systéme MacOS alebo Linux (príloha 5 príručky)
- Nainštalujte ROTORCONTROL-DUO z dátového balíka (ak používate Windows)
- Skontrolujte funkciu ERC-DUO pomocou ROTORCONTROL-DUO na Windows alebo pomocou akéhokoľvek programu na ovládanie rotora na MacOS alebo Linux.
- Pre viac podrobností si prečítajte kompletnú príručku v angličtine.

**SL: Vodnik za hiter začetek**

- Priključite ERC-DUO na krmilno omarico rotorja (Mini-DIN6 ali DIN8)
- Povežite ERC-DUO z USB kablom na računalnik
- Po potrebi namestite gonilnik USB iz FTDI™ (poiščite »FTDI VCP«)
- Namestite SERVICETOOL-DUO iz podatkovnega paketa (če uporabljate Windows)
- Umerite in konfigurirajte ERC-DUO s SERVICETOOL-DUO v sistemu Windows ali z API-jem v sistemu MacOS ali Linux (Dodatek 5 priročnika)
- Namestite ROTORCONTROL-DUO iz podatkovnega paketa (če uporabljate Windows)
- Preverite delovanje ERC-DUO z ROTORCONTROL-DUO v sistemu Windows ali s katerim koli programom za krmiljenje rotorja v sistemu MacOS ali Linux.
- Za več podrobnosti preberite celoten priročnik v angleščini.

SV: Snabbstartguide

- Anslut ERC-DUO till rotorns kontrollbox (Mini-DIN6 eller DIN8)
- Anslut ERC-DUO med USB-kabeln till datorn
- Om det behövs, installera en USB-drivrutin från FTDI™ (sök efter 'FTDI VCP')
- Installera SERVICETOOL-DUO från datapaketet (om du använder Windows)
- Kalibrera och konfigurera ERC-DUO med SERVICETOOL-DUO på Windows eller med API på MacOS eller Linux (bilaga 5 i manualen)
- Installera ROTORCONTROL-DUO från datapaketet (om du använder Windows)
- Kontrollera funktionen hos ERC-DUO med ROTORCONTROL-DUO på Windows eller med valfritt rotorkontrollprogram på MacOS eller Linux.
- För mer information läs hela manualen på engelska.